

## JURA Tisztító tabletták (3 fázisú)

Tabletták a JURA kávéfőzőgépek tisztításához

UFI: FS02-50AC-N00V-DGP7

### Hatásmechanizmus

Kifejezetten a JURA kávéfőző gépekhez kifejlesztett lúgos tisztítótabletták a kávézsír és a kávémaradványok alapos eltávolításához. A készítmény összetétele pontosan a JURA kávéfőző gépekben való használatra van szabva, és rendkívül hatékony, ugyanakkor az anyagokat kímélő tisztítást biztosít, ezáltal meghosszabbítja a kávéfőző gép élettartamát. Használhatók termoszkok és egyéb edények/készülékek tisztítására is, amelyekben lerakódások keletkeznek. Ekkor ügyelni kell arra, hogy a tablettákat legalább 90 °C-os vízhőmérsékleten oldják fel.

#### Jellemzők

Tabletta, hengeres, alul domború, felül félgömb alakú  
Szín: alul fehér/középen sötétkék/felül világoskék  
Semleges szag  
Magasság: < 15,2 mm  
Átmérő: 16,1 mm ± 0,1 mm Tömeg: 3,4 g ± 0,1 g  
Vízben oldódik.  
Oldódási idő (0,25 l/90 °C): < 10 perc

#### Összetevők

(a 648/2004/EK rendelet szerint)

SODIUM CARBONATE  
SODIUM GLUCONATE  
SODIUM CARBONATE PEROXIDE  
CITRIC ACID  
SODIUM SULFATE  
ADIPIIC ACID  
SODIUM LAURYL SULFATE  
SODIUM C12-18 ALKYL SULFATE  
SODIUM C14-18 OLEFIN SULFONATE  
MAGNESIUM STEARATE  
TAED  
COLORANT  
Az összetevőkre vonatkozó információkat itt találja [hier](#).

#### Használati útmutató

1. Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.
2. Indítsa el a tisztítási folyamatot a használati utasításban leírtak szerint.
3. A kért időpontban dobja be a tablettát az örölt kávé betöltőnyílásába.
4. A további lépéseknél kövesse a használati utasításban leírtakat.

#### Csomagolási egységek

Hajtogatott doboz 2 tablettával bliszterben, Hajtogatott doboz 6 tablettával bliszterben  
Doboz 25 tablettával, doboz 100 tablettával

#### Cikkszámok:

59633, 68009, 58710, 24224, 24226, 24225, 25045, 25053

### Toxikológiai és környezetvédelmi adatok

A termék irritáló hatású, azaz rövid ideig tartó, hosszabb ideig tartó vagy ismételt szem- és bőrrel való érintkezés esetén gyulladást okozhat.

A termék megfelel a (EK) 648/2004. számú mosó- és tisztítószerrekről szóló rendeletben előírt biológiai lebonthatósági követelményeknek.

### Kezelésre, tárolásra és ártalmatlanításra vonatkozó utasítások

A tartályt szorosan lezárva tartsa, védje a páratartalomtól, a víztől és a hőtől.

Hulladékostályozási kód: 20 01 29

### Veszélyre figyelmeztető jelzések

Figyelem

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102: Gyermekektől elzárva tartandó.

P264: A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.

P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

### Elsősegélynyújtás

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjon orvost (ha lehetséges, mutassa meg a használati utasítást vagy a biztonsági adatlapot).

**Általános tudnivalók:** Nincs szükség különleges intézkedésekre. **Belégzés esetén:** Gondoskodjon friss levegőről.

**Szembe jutás esetén:** A szemhéjakat kissé felnyitva több percig folyó víz alatt öblítse ki a szemet, majd forduljon orvoshoz. **Lenyelés esetén:** Öblítse ki a száját, majd igyon bő vízzel. Ne idézzen elő hányást. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.

**JURA Elektroapparate AG**  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel.: +41 (0) 62 389 82 33  
[jura.com](http://jura.com)

**JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH**  
Postfach 99 01 44  
D-90268 Nürnberg  
Tel.: +49 (0) 911 25 25-0  
[de.jura.com](http://de.jura.com)

**JURA Gastro Vertriebs-GmbH**  
An der Zugspitze 1  
D-82491 Grainau  
Tel.: +49 (0) 8821 966 73-0  
[juragastroworld.de](http://juragastroworld.de)